



Einfache  
Verlegung von  
Fliesen auf  
Gipskarton-  
platten

# Gipskartonplatten befliesen

Verlegung auf Wänden in  
Trockenbauweise

1	Untergrund vorbereiten	 <p><b>prohaft</b> Tiefengrund Konzentrat Art.-Nr. 1245-12445</p>	Universalgrundierung zur Verbesserung der Haftung (verdünnt 1:1)
2	Verlegen	 <p><b>proflex eco</b> Flex-Fliesenkleber Art.-Nr.: 1307</p>	Hoch ergiebiger, flexibler Fliesenkleber für die Verlegung im Dünn- und Mittelbett
3	Verfugen	 <p><b>cerafug perl</b> Fein-Fugenmörtel Art.-Nr.: 133000-133515</p>	Sehr feines Fugenbild für hohe optische Ansprüche



## Alternativprodukte

Untergrund vorbereiten	1 <b>prohaft plus</b> Gel-Tiefengrund Art.-Nr.: 124430	Verlegen	2 <b>prolight fix</b> Leicht-Schnell- Fliesenkleber Art.-Nr.: 130210	Verfugen	3 <b>cerafug titan</b> Flex-Fein-Fugenmörtel Art.-Nr.: 13450-13456
---------------------------	---	----------	--	----------	---

1

2

3

### Aufbauanleitung

Auf die staubfreie und ebene Wandfläche wird die Grundierung mit Rolle oder Bürste flächendeckend aufgetragen. Nach vollständiger Trocknung der Grundierung wird der Fliesenkleber mit der ausgewählten Zahnung aufgebracht und die Fliesen ins frische Kleberbett eingelegt.

Wasser- und Schmutzabweisende Flexfugen sorgen für einen optimalen Schutz des Belages. Es ist darauf zu achten, dass vor dem Verfugen alle Fugen von Kleberresten befreit werden, um eine durchgängige farbbirillanz der Flexfuge zu gewährleisten.