

Kein Quellen und Verformen von Holzuntergründen

Holzuntergründe

Verlegung von Fliesen und Platten



1	Untergrund vorbereiten		GIGAhaft 1K Polyurethangrundierung Art.-Nr. 12464	Zum Schutz des Untergrundes vor Feuchtigkeit der Ausgleichsmasse bei der Verarbeitung
2			Quarzsand Art.-Nr. 124660	Zum Absanden der Polyurethangrundierung
3	Ausgleichen		protect PE-Randdämmstreifen mit Standfuß Art.-Nr. 1221	Zur Vermeidung von Schallbrücken und Zwangsspannungen bei Boden- und Wandanschlussfugen
4			ceraplan faser Faserarmierte Ausgleichsmasse Art.-Nr. 1325	Zum Ausgleichen auf problematischen Untergründen wie Holzdielen, Spanplatten, Parkett sowie allen mineralischen Untergründen. Optimale Verlaufeigenschaften, für den Innenbereich
5	Entkoppeln		prohaft Tiefengrund Konzentrat Art.-Nr. 1244-1245	Universalgrundierung zur Verbesserung der Haftung
6			prolight faser Leicht-Fliesenkleber mit Fasern Art.-Nr. 1309	Zur Verklebung der Entkopplung auf schwierigen Untergründen - faserverstärkt
7			protect 14 dB Entkopplungsbahn Art.-Nr. 121500	Zur Entkopplung und Trittschalldämmung bei geringer Aufbauhöhe; für Bodenflächen aus Beton, Holz, Estrich, Trockenestrich und alten Fliesenbelägen im Innenbereich
8	Verlegen		prolight faser Leicht-Fliesenkleber mit Fasern Art.-Nr. 1309	Verformungsfähiger, faserverstärkter Leicht-Fliesenkleber zur Verlegung auf schwierigen Untergründen
9	Verfugen		cerafug flex Flex-Schnell-Fugenmörtel Art.-Nr. 1340-13446	Zum sicheren Verfugen mit hoher Flexibilität, wasserabweisend
10			silidicht Sanitär-Silikon Art.-Nr. 1263-12673	Elastischer Silikondichtstoff für Bewegungs- und Anschlussfugen



Alternativprodukte

Untergrund
vorbereiten

1

sperrhaft
Dispersionsgrundierung Konzentrat
Art.-Nr. 124105-124120

Aufbauanleitung

Holzuntergrund mit Polyurethangrundierung vor Feuchtigkeit der Ausgleichsmasse schützen (2 x auftragen).

Die zweite, noch frische Schicht mit Quarzsand absanden. Nach dem Trocknen der Grundierung Randdämmstreifen stellen und anschließend Ausgleichsmasse aufbringen, aushärten lassen und grundieren. Fliesenkleber weich-pastös anmischen und mit 4er-Zahnung gleichmäßig aufkämmen.

Entkopplungsbahn in das frische Mörtelbett einlegen und mit einem Glätter vollflächig andrücken. Vor dem Verlegen der Bodenfliesen muss der Klebemörtel abgebunden sein.