


Einfache
Verlegung von
Naturwerkstein
auf unebenem
Untergrund

Naturwerkstein im Innenbereich



1			prohaft Tiefengrund Konzentrat Art.-Nr. 1244-1245	Universalgrundierung zur Verbesserung der Haftung
2	Untergrund vorbereiten		protect PE-Randdämmstreifen mit Standfuß Art.-Nr. 1221	Zur Vermeidung von Schallbrücken und Zwangsspannungen bei Boden- und Wandanschlussfugen
3			ceraplan rapid Schnell-Ausgleichsmasse Art.-Nr. 1319	Zum Ausgleichen unebener Untergründe, schnell abbindend und optimale Verlaufeigenschaften
4	Verlegen		prohaft Tiefengrund Konzentrat Art.-Nr. 1244-1245	Universalgrundierung zur Verbesserung der Haftung
5			natura weiß fix Trass-Naturstein-Schnellkleber Art.-Nr. 13041	Weißer, schnell abbindender Natursteinkleber für verfärbungs- und verformungsempfindliche Natursteine
6	Verfugen		cerafug multi Multifunktionseller Flex-Schnell-Fein-Fugenmörtel Art.-Nr. 132951-132963	Für Fugenbreiten von 1 - 20 mm, wasser- und schmutzabweisend, mit lang anhaltender Farbbrillanz
7			silidicht vario Fliesen- und Naturstein-Silikon Art.-Nr. 126102-126116	Neutral vernetztes Silikon speziell für den Einsatz bei Naturstein



Alternativprodukte

Untergrund vorbereiten	1	GIGAhaft 1 K Polyurethangrundierung Art.-Nr. 124640
	3	ceraplan basic Universal-Ausgleichsmasse Art.-Nr. 132010
Verlegen	4	natura grau vario plus Trass-Natursteinmörtel Mittelbett Art.-Nr. 13035
	5	natura grau vario fix Trass-Naturstein-Schnellmörtel Mittelbett Art.-Nr. 13038

Aufbauanleitung

Untergrund reinigen und grundieren. Im Anschluss den Randdämmstreifen stellen und die Fläche mit ceraplan rapid Schnell-Ausgleichsmasse eben herstellen. Nach Trocknung der Fläche wird diese grundiert und mit Naturwerkstein belegt.